

Instrukcja montażu lokalizatora GPS typu PetSoft S2 w wersji H2

(wersja skrócona v. 1.01)

Zalecenia podstawowe:

- Zasilanie lokalizatora GPS podłączone "przed stacyjką" – można podłączyć bezpośrednio do akumulatora
- Brak **elementów metalowych** ponad lokalizatorem GPS
- Lokalizator GPS w pozycji nalepką z napisem „**TA STRONA DO GÓRY**” skierowaną w stronę górną (otwarte niebo) (**ważne**)
- Obudowa jest wodoszczelna – IP67

Opis kolorów i funkcji kabli:

1. Czerwony - zasilanie lokalizatora przed stacyjką (+) (od +9V= do +24V=)
2. Czarny - masa (-)
3. Biały – niegasnący plus po stacyjce (+)

Instalacja lokalizatora GPS w pojeździe – podłączenie kabli

Aby prawidłowo zainstalować lokalizator PetSoft S2 w pojeździe należy:

- Umieścić lokalizator w samochodzie nalepką z napisem „**TA STRONA DO GÓRY**” do góry
- Podłączyć [masę] [zasilanie „przed stacyjką”][plus po stacyjce]

Opis znaczenia LED-ów na obudowie

Prawidłowo zainstalowany lokalizator GPS sygnalizuje swoją pracę diodami LED. Dioda niebieska musi palić się ciągle co oznacza widoczność satelitów GPS. Dioda czerwona musi migać co 2 sek. co oznacza wysyłanie sygnału pozycji pojazdu na serwer. Każde inne zachowanie diod LED oznacza nieprawidłowe działanie lokalizatora GPS.

Uruchomienie

W celu uruchomienia urządzenia należy podłączyć zasilanie na wskazane przewody. Następnie należy zalogować się na swoje konto monitoringu GPS i sprawdzić widoczność pojazdu na mapie.